

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS!!!

Mentőernyő fogantyú ellenőrzése szükséges az EASINESS 2 és a PROGRESS 3 típusoknál!

Az 1147390-nél kisebb sorozatszámú PROGRESS 3 és az 1147140-nél kisebb sorozatszámú EASINESS 2 kábelkötegeket érinti. A mentőernyő fogantyúját a pilótának azonnal egyszerű ellenőrzésnek kell alávetni. A heveder sorozatszáma a logós címke hátulján, a társák tetején lévő fogantyú közelében található. Ha a teszt nem sikeres, a mentőernyő fogantyúját, beleértve a mentőernyő-tartályt is, a következő repülés előtt ki kell cserélni. A cserét az ADVANCE ingyenesen biztosítja.

<https://www.advance.swiss/services/sicherheit/sicherheitsmitteilung-easiness-2-progress-3>

A DHV szerint életveszélyes balesetek történtek a közelmúltban, amikor ezek a fogantyúk leszakadtak a társákról és a mentőernyő kidobása nem sikerült megfelelő módon.

A PDF fájl 2. és 3. oldalán található az ellenőrzést segítő leírás.

Prüfanleitung zur Sicherheitsmitteilung Notschirmgriff-Kontrolle PROGRESS 3 und EASINESS 2

Betrifft PROGRESS 3 Gurtzeuge mit einer Seriennummer kleiner 1147390 und EASINESS 2 Gurtzeuge mit einer Seriennummer kleiner 1147140. Führe die Prüfung an deinem Notschirmgriff gemäss den folgenden Anweisungen durch.

Benötigte Utensilien

- (Einweg-) Gummihandschuhe, damit das Kabel nicht aus der Hand gleitet.
- Gewicht 10-12 kg, z.B. einen Rucksack oder eine Tasche mit Gewicht füllen in Form von 1.5 l PET-Flaschen, Sandsäcken oder anderem.
- Schnur und ggf. Karabiner zum Befestigen des Gewichts.
- Notschirmgriff inkl. Innencontainer.

Prüfvorgehen

1. Retter aus dem Gurtzeug ziehen.	
2. Notschirm aus dem Innencontainer nehmen.	
3. Gewicht 10-12 kg am Notschirmgriff befestigen, mit einem Karabiner und/oder einer Schnur.	
4. Handschuh anziehen, damit das Kabel nicht aus der Hand rutscht, und das gelbe Kabel auf einer Seite greifen und anheben, bis das komplette Gewicht den Bodenkontakt verliert.	
5. Das Vorgehen von Punkt 4 auf der anderen Seite des Kabels wiederholen.	
<p>WICHTIG: Das Kabel darf nicht mit einer Zange oder ähnlichem gefasst werden, da dies die glatte Oberfläche beschädigen und eine nachfolgende Auslösung erschweren oder verhindern kann.</p>	



Bewertung der Prüfung

<p>1. Das Kabel darf kein Spiel haben oder sich aus der Mitte bringen lassen. Eine minimale Bewegung von circa 2 mm wegen der Elastizität des Materials ist zulässig.</p>	
<p>2. Wenn das Kabel auf einer Seite herausgezogen werden kann und auf der Anderen nicht, ist der Griff inkl. Container zwingend auszutauschen.</p>	
<p>3. Wenn das Kabel so bewegt werden kann, dass eine Naht sichtbar wird oder reisst, ist der Griff inkl. Container zwingend auszutauschen.</p>	
<p>4. Bei Unsicherheiten, bei Eintreten von Punkt 2 oder 3, oder wenn die Prüfung nicht eindeutig ausfällt, den Container austauschen.</p>	

Wenn die Prüfung negativ ausfällt und der Notschirmgriff getauscht werden muss, kannst du diesen kostenlos unter Angabe der Seriennummer unter www.advance.swiss/recall/progress3_easiness2 bestellen.

Lass dein Rettungsschirm, sobald du den neuen Griff inkl. Innencontainer erhalten hast, durch eine Fachperson wieder in den Container legen und in das Gurtzeug einbauen.